



הוראות שימוש

מטען למצבר/סוללה מסוג

Lithium-Ion

36V 10Ah

**Wuxi Sans Electronics.,
Ltd**

הוראות הפעלה שימוש וזהירות

זהירות:

- (1) יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה קודם להפעלת הציוד.
- (2) יש לשמור את הוראות הבטיחות וההפעלה בסמוך לציוד.
- (3) שים לב לכל הוראות הבטיחות וכן לאזהרות הבטיחות באם מופיעות על המכשיר.
- (4) יש להקפיד ולפעול לפי הוראות הבטיחות והשימוש.
- (5) יש להרחיק את המכשיר מקרבת נוזלים כלשהם על מנת למנוע חדירת נוזלים ולחות.
- (6) יש להבטיח כי מיקומו של המכשיר יבטיח לו אוורור נאות, אין לכסותו ואין להצמיד לגופים אחרים.
- (7) יש להרחיק את המכשיר מקרבת מוקדי חום ו/או אש גלויה.
- (8) יש למנוע נפילת עצמים או התזת נוזלים כולל חומצות כלשהן על הציוד.
- (9) יש לחבר את ספק המכשיר למקור חשמל יציב התואם לרמת המתח המסומנת על גבי הציוד ולהימנע מחוטים מאריכים ו/או מפצלים.
- (10) בעת שימוש בכבל מאריך יש לוודא את תקינות הארכת המאריך לפני חיבור הציוד אליו.
- (11) על מנת להימנע מנזק לכבלי החשמל, אין לנתק הציוד מהשקע ע"י משיכת כבל החשמל אלא יש להקפיד ולאחוז בתקע בעת המשיכה והניתוק.
- (12) בכל מקרה של ריח חריג ו/או פליטת עשן מהמכשיר ו/או מספק הכוח יש לנתק הציוד מיידית ממקור החשמל.
- (13) יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- (14) במטען יש מתח גבוה. אל תנסה לפתוח אותו.
- (15) המטען מיועד לשימוש בתוך הבית בלבד.
- (16) אל תנסה לטעון סוללות כלשהן שאינן סוללות נטענות.
- (17) במידת ויש בעיות כלשהן צור קשר עם היצרן או הסוחר הקמעונאי.
- (18) מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר הניסיון והידע, אלא אם כן הם תחת פיקוח והשגחה או הוראות הנוגעות לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
- (19) יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר.

שימוש:

- (1) ראשית, חבר את מחבר המטען לשקע הטעינה בסוללה, לאחר מכן חבר את התקע החשמלי של המטען למקור חשמל.
- (2) במצב טעינה נורית החיווי מראה אדום.
- (3) כאשר הסוללה טעונה במלואה, נורית החיווי מראה ירוק, נתק את המטען ממקור החשמל ולאחר מכן נתק את תקע המטען מהסוללה.

פתרון בעיות:

- (1) נורית חיווי כוח לא דולקת.
 - * לבדוק אספקת חשמל למטען.
 - * לבדוק אם החיבורים תקינים.אם לאחר הבדיקות הנ"ל הנורית עדיין אינה דולקת, אנא פנה לעזרה מהיצרן: אל תנסה לתקן זאת בעצמך.
- (2) נורית חיווי הטעינה לא דולקת.
 - * בדוק שכל החיבורים תקינים.
 - * בדוק האם הסוללה ברת שימוש.אם לאחר הבדיקות הנ"ל הנורית עדיין אינה דולקת, אנא פנה לעזרה מהיצרן, אל תנסה לתקן זאת בעצמך.
- (3) נורית חיווי הטעינה היא תמיד אדומה.
 - * לבדוק אם הסוללה פגומה.אם לאחר הבדיקות הנ"ל הנורית עדיין אינה דולקת, אנא פנה לעזרה מהיצרן, אל תנסה לתקן זאת בעצמך.